
CREAZIONE DI UNA RETE DI CALCOLATORI

Esercizio di Oggi Il laboratorio di oggi consiste nella creazione e configurazione di una rete di calcolatori con il tool Cisco Packet Tracer, come in figura. Lo scopo è capire come funzionano le comunicazioni a livello 2 e 3 del modello ISO / OSI con i rispettivi device di rete.

Esercizio:


- 1) Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103
- 2) Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100
- 3) Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.


ARCHITETTURA DI RETE



Configurazione IP nei PC


Per poter configurare gli indirizzi ip nei computer anche detti host, bisogna fare doppio click sul computer \rightarrow Config \rightarrow FastEthernet0 \rightarrow Associare l'IP e la Subnet Mask.






Configurazione Router


Allo stesso modo per poter configurare il Router dobbiamo fare doppio click sul router → Config → GigabitEthernet0/0 → Associare IP e SUBMASK → cliccare su on. Successivamente ripetere l'operazione sull'altra porta GigabitEthernet 0/1. Ricorda: Un router ha la funzionalità di collegare due reti diverse, quindi gli IP sulle porte saranno diversi, ognuno associato alla propria rete.





Esercizio 1


In questo caso la richiesta di ping viene fatta tra due Host della stessa rete(192.168.100.0) dal Laptop0 al Pc0. Per verificare il collegamento tra i due bisogna cliccare sul Laptop0 (mittente) → Desktop → Prompt dei comandi → ping IP Pc0 (destinatario)



Esercizio 2


In questo caso la richiesta di ping viene fatta tra due Host con rete diversa dal Laptop0 (192.168.100.0) al Pc1 (192.168.200.0). Per verificare il collegamento tra i due bisogna cliccare sul Laptop0 (mittente) \rightarrow Desktop \rightarrow Prompt dei comandi \rightarrow ping IP Pc1

(destinatario)



Esercizio 3

Perchè se ho tutto collegato non riesco a comunicare da una rete all'altra?



Configurazione Gateway

Per poter permettere la comunicazione delle due reti tra loro dobbiamo andare ad associare agli Host il Gateway. Una volta associato è il Router che permette la comunicazione con la fuoriuscita dei dati da una rete all'altra (vedi es. 2). Il Router quindi riceve il pacchetto dallo switch, controlla la sua routing table e lo instrada nella giusta direzione.

